

Beschlag 236 Montageanleitung



Rahmenprofil-D mit Universa-Beschlag
für Holzfenster mit Regenschutzschiene ohne Stockabdeckung
Werkzeug: Kreuz-Schraubendreher PH 1 (nicht im Lieferumfang)



Anordnung der Beschläge.

1



Universa-Klammern in die
Nut stecken und
verschrauben.

2



Fliegengitter-Rahmen von innen
durch das Fenster
nach Außen reichen.

3



Rahmen an den Blendrahmen
heranziehen und dieUniversa-Klammern schwenken.

4



Fertig!

✓