

# Beschlag 445 Montageanleitung



Werkzeug:  
 Kreuz-Schraubendreher PH 1 (nicht im Lieferumfang)  
 Inbus-Schlüssel 2,5mm (nicht im Lieferumfang)



Beide Laufwagen in die obere Führung einführen. (Auf Laufrichtung achten)

1



Führungsprofile mit den Eckverbindern verbinden.

2



Gehrungen zusammenstecken und Eckverbinder verschrauben.

3



Schiebeflügel einhängen.

4



Laufwagen rechts und links in das Laufwagenprofil stecken.

5



Laufwagen verschrauben.

6



Fertig!

✓