

Beschlag 430, 431, 440, 441

Montageanleitung



Werkzeug:
 Kreuz-Schraubendreher PH 1 (nicht im Lieferumfang)



Beide Laufwagen in die obere Führung einführen. (Auf Laufrichtung achten)

1



Führungsprofile mit den Eckverbindern verbinden.

2



Gehrungen zusammenstecken und Eckverbinder verschrauben.

3



Unteres Führungsprofil einlegen. Nach Bedarf verschrauben oder verkleben.

4



Schiebeflügel einhängen.

5



Laufwagen rechts und links in das Laufwagenprofil stecken.

6



Laufwagen verschrauben.

7



Fertig!

✓