

Beschlag 236 Montageanleitung



Rahmenprofil-D mit Universa-Beschlag
Werkzeug: Kreuz-Schraubendreher PH 1 (nicht im Lieferumfang)



Anordnung der Beschläge.

1



Universa-Klammern in die Nut stecken und verschrauben.

2



Fliegengitter-Rahmen von innen durch das Fenster nach Außen reichen.

3



Rahmen an den Blendrahmen heranziehen und die Universa-Klammern schwenken.

4



Fertig!

✓