

Beschlag 237 Montageanleitung



Rahmenprofil-F mit Universa-Beschlag
Werkzeug: Kreuz-Schraubendreher PH 1 (nicht im Lieferumfang)



Anordnung der Beschläge.

1



Universa-Klammern auf dem
Rahmen verschrauben.

2



Fliegengitter-Rahmen von innen
durch das Fenster nach
Außen reichen.

3



Rahmen an den Blendrahmen
heranziehen und die Universa-Klammern schwenken.

Fertig!

4